4－4 オカダ(メス)xオカダ(オス)



番号	登録品番	T1	T2	
1★	4-4-0404	G1/4	G1/4	六価
2★	4-4-0606	G3/8	G3/8	
3★	4-4-0808	G1/2	G1/2	
4★	4-4-1212	G3/4	G3/4	六価
5★	4-4-1616	G1″	G1″	六価
6	4-4-0406	G1/4	G3/8	
7	4-4-0608	G3/8	G1/2	
8	4-4-0812	G1/2	G3/4	
9	4-4-1216	G3/4	G1″	
10	4-4-0604	G3/8	G1/4	
11	4-4-0806	G1/2	G3/8	
12	4-4-1208	G3/4	G1/2	
13	4-4-1612	G1″	G3/4	
14				

＜備考＞
4番メス(オカダ) X 4番オス(オカダ)
オカダ(機械側・アタッチ側) ⇔ オカダ(ホース側)

配管側のネジを保護したり、延長したりできます。
また、サイズを変換することも可能です。

★印は、在庫限りとなります。

4－5 オカダ(メス)x東空・古河(オス)



番号	登録品番	T1	T2	
1	4-5-0404	G1/4	G1/4	
2	4-5-0606	G3/8	G3/8	
3	4-5-0808	G1/2	G1/2	
4	4-5-1212	G3/4	G3/4	
5	4-5-1616	G1″	G1″	
6	4-5-0406	G1/4	G3/8	六価
7	4-5-0608	G3/8	G1/2	六価
8	4-5-0812	G1/2	G3/4	
9	4-5-1216	G3/4	G1″	六価
10	4-5-0604	G3/8	G1/4	六価
11	4-5-0806	G1/2	G3/8	
12	4-5-1208	G3/4	G1/2	
13	4-5-1612	G1″	G3/4	
14				



＜備考＞
4番メス(オカダ)×5番オス(東空・古河)
オカダ(機械側・アタッチ側) ⇔ 東空・古河(ホース側)

ホース側に付けると、5番(東空タイプ)のホースを4番(オカダタイプ)に変えるアダプターです。

(許可なく転記及び
複製を禁じます)

4－U オカダ(メス)xニューマ(オス) 固定



番号	登録品番	T1	T2	
1				
2				
3	4-U-0808	G1/2	U3/4	
4	4-U-1212	G3/4	U1″1/16	
5	4-U-1616	G1″	U1″5/16	
6				
7				
8	4-U-0812	G1/2	U1″1/16	
9	4-U-1216	G3/4	U1″5/16	
10				
11	4-U-0806	G1/2	U9/16	六価
12	4-U-1208	G3/4	U3/4	
13	4-U-1612	G1″	U1″1/16	
14				



＜備考＞
4番メス(オカダ)×UNFオス(ニューマ) ※固定タイプ
オカダ(機械側・アタッチ側) ⇔ ニューマ(ホース側)

ホース側に付けると、UNF(ニューマタイプ)のホースを4番(オカダタイプ)に変えるアダプターです。

4－U オカダ(メス)xニューマ(オス) ユニオン



番号	登録品番	T1	T2	
1	UNION-4-U-0404	G1/4	U7/16	六価
2	UNION-4-U-0606	G3/8	U9/16	
3	UNION-4-U-0808	G1/2	U3/4	
4	UNION-4-U-1212	G3/4	U1″1/16	
5	UNION-4-U-1616	G1″	U1″5/16	
6	UNION-4-U-0406	G1/4	U9/16	六価
7	UNION-4U-0608	G3/8	U3/4	
8				
9				
10	UNION-4-U-0604	G3/8	U7/16	六価
11				
12				
13				
14				

4番メス(オカダ)×UNFオス(ニューマ) ※袋ナットタイプ
オカダ(機械側・アタッチ側) ⇔ ニューマ(ホース側)

ホース側に付けると、UNF(ニューマタイプ)のホースを4番(オカダタイプ)に変えるアダプターです。

(許可なく転記及び
複製を禁じます)

*印は、特注品又は
取り寄せとなります